

FAQ

如何在公网上观看到摄像机

- 1、 需要对 IP CAM 进行端口映射(默认映射 80,10000 端口)。
- 2、 使用动态域名解析，解析一个固定的地址
- 3、 然后即可在公网通过解析的固定地址访问摄像机

另：我们提供免费稳定的域名解析服务器 DDNS，具体操作见
DVR 操作说明书。