

FAQ

为何使用 RTSP 连线摄像机看不到视频

浏览器访问摄像机，在“事件和警报” ---- “RTSP” 选项中激活连接处打钩。



GV 的 RTSP 命令格式：`rtsp://<IP of the GV-IP cam:8554/<CH No.>.sdp`