

## FAQ

### 如何知道刚买到的 GV-IP cam 的 IP 地址

- 1、 出厂 IP 地址为 192.168.0.10
- 2、 利用搜索工具 GV -IP Device Utility 可搜索到，在 NVR 安装

好之后可在开始程序中找到。图标为：

