

## FAQ

### 如果忘记了摄像机的 IP 地址怎么办

- 1、 利用 GV -IP Device Utility 进行搜索
- 2、 若搜索不到，请恢复出厂设置，具体操作方法请见 “GV IPCamera Load Default 操作手册”（可致电技术人员索取），摄像机的出厂 IP 为：192.168.0.10